

اپوکسی رویه براق PT-832

شناخت فرآورده : PT-832 پوشش رویه بر پایه اپوکسی پلی آمید میباشد.

براقیت:	براق	داده های فنی :
فام :	بسته به سفارش	
جامد حجمی :	$48 \pm 3 \%$	
دانسیته (A+B) :	$1.2 \pm 0.05 \text{gr/cm}^3$	
دمای اشتعال:	25°C	
ضخامت فیلم خشک :	$50-70 \mu$	
زمان خشک شدن سطحی :	max 4 hrs at 25°C	
زمان خشک شدن عمقی :	max 12 hrs at 25°C	
سختی کامل :	7days at 25°C	
پوشش تئوری:	$7 \text{ m}^2/\text{kg}$	
پوشش عملی:	بسته به ضریب اتلاف	
زمان انبارداری:	12 ماه در 20°C	
بسته بندی:	گالن 4 کیلویی + 1 لیتر هاردنر و حلب 16 کیلویی + 4 لیتر هاردنر	
روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا / برس	داده های کاربردی :
دمای کاربرد :	$5-50^\circ \text{C}$	
نسبت اختلاط (A+B):	(4kg+1liter)	
رقیق کننده :	PTS-103	
زمان ژل شدن:	8 ساعت در 25°C درجه	
زمان بین دو پوشش :	min 24 hrs	
	max 1 months	

موارد کاربرد : بعنوان لایه نهایی مقاومت بسیار بالایی میباشد و بعد از اعمال سطح براقی ایجاد میکند که نسبت رطوبت به خراش و سایش و مواد شیمیایی مقاوم است لازم به ذکر است به عنوان لایه نهایی سطوحی که در معرض تابش نور خورشید هستند توصیه نمیکرد.

- ویژگی های اساسی:
- 1- مقاومت عالی در برابر روغن ها و خوردگی
 - 2- مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها و بازهای ضعیف
 - 3- مناسب بعنوان لایه نهایی در بسیاری از سیستم های اپوکسی
 - 4- استحکام مکانیکی خوب و مقاومت سایشی ضربه ای بالا
 - 5- قابلیت چسبندگی بالا

سیستم پیشنهادی:

- 1- یک لایه $70-90 \mu$ پرایمرهای اپوکسی
- 2- یک لایه $70-90 \mu$ میانی اپوکسی
- 3- یک لایه $50-60 \mu$ رویه اپوکسی PT-832

اپوکسی رویه براق PT-832

آماده سازی سطح :

1- سطوح رنگ آمیزی شده :

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملاً خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد یا یک لایه پوشش با حداقل ضخامت از نوع میانی اپوکسی یا پلی یورتان اعمال گردد.

2- سطوح آهنی :

سطح آهن را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هرگونه آلاینده دیگر گردد. سپس زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطح را با روش های مختلف از قبیل بلاستینگ تا درجه sa2.5 (SSPC-SP10) یا بوسیله ابزار مکانیکی تا درجه (sspc-sp3)iso-st3 انجام دهید. در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتر آماده سازی نموده (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هرگونه زائده و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگیها را با فشار هوا (باد عاری از رطوبت و چربی) و یا با روش وکیوم (ایجاد خلاء) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایید. اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداکثر یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	غلطک
درصد تینر	8-12%	3-5%	5-7%	-
فشار سر نازل	4-5 bar	130-150 bar	-	-
قطر سر نازل	1/2-1.8 mm	0.45 - 0.55mm	-	-
فاصله دست	30-50cm	40-60 cm	-	-

دستور العمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی ، ابتدا رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند ، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد و تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل:

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابر این باید در ظرف در بسته و پلمپ شده به دور از رطوبت ، آتش ، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. 20° می باشد. C توصیه می گردد بعد از باز کردن در ظرف محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.



پترو رنگ پاراگ

تهران - سعادت آباد ، چهارراه سرو ، بلوار پاکتژاد ، ۱۸ متری مطهری ، ۱۶ متری دوم ، پلاک ۴ ، واحد B
تلفن : ۲۲ ۳۵ ۱۰ ۳۳
فاکس : ۲۶ ۶۵ ۴۶ ۳۵

